EE-8 圧電式骨伝導聴音補助器（非電磁式）

取扱説明書

EAR MART LTD

●このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
●この使用説明書をよくお読みのうえ、使用してください。
　不適切な取扱いは事故につながります。
●この使用説明書は必ず保管してください。

製品紹介

EE-8は最先端のテクノロジー、世界初非電磁式の聴音補助器です。
非電磁式による圧電骨伝導素子が開発されてから、当社は音の聞こえが気になる方のために、身体に優しい高性能の聴音補助器の開発に取り組み、このたび製品化に至りました。EE-8はその最先端の圧電式骨伝導振動子を使用しておりますので、全く電磁波を発生させません。骨伝導振動子は環境騒音は通さず、また人間工学を応用したデザインにより耳の内圧の負担をなくしているため、安全かつ快適に音楽や会話をお楽しみいただけます。
使用説明書をよくお読みいただき、EE-8の品質と性能を最大限にご活用下さい。

目次

安全上の注意----------P2
各部の説明----------P4
梱包部品----------P5
使用方法----------P5
製品仕様----------P6
故障かな?と思ったら----------P6

安全上の注意

お客様の安全と製品の破損や故障等を防止するため、こちらに記載されている安全上の注意をよくお読みいただき、お守り下さい。

⚠ 注意！具体的な注意内容はその都度記載されています。

⃠ 禁止！具体的な禁止内容はその都度記載されています。

使用環境と条件

⚠ 長時間直射日光を当てないで下さい。またストーブ、ヒーター等の高温の火元に近づけないで下さい。変形、変色、火災、故障の恐れがあります。

⚠ 高湿度、多量の粉塵があるところ、また風通しがよくない所に置かないで下さい。

⚠ 不安定な場所、例えば水平でないテーブル等に置かないで下さい。落下により故障する恐れがあります。

⚠ 厨房や調理器具付近など油を使用する場所の近くに置かないで下さい。

⚠ 激しく揺れる場所、また豪雨の際は使用しないで下さい。

乾電池使用上のご注意

⚠ 電池が湿気を極力受けないようにして下さい。電池が過熱、発煙、腐食の恐れがあります。

⚠ 使用中に電池が熱くなったり、変色や変形等の異常があった場合は直ちに使用を止め、電池を交換して下さい。

⚠ 地球環境保護のため、使用済みの電池はお住まいの地方自治体の指示に従い、処分して下さい。

⚠ 電池をネックレス、ヘアピン等の金属物と一緒に保管しないで下さい。これらが原因で電池の＋・－が接触してショートする恐れがあります。

⃠ 火中に投じたり、加熱や溶接をしないで下さい。電池漏れ、破裂する恐れがあります。

使用中の注意

⚠ ハウリングを避けるため、マイクロフォンとイヤホンフォンは適当な距離をあけて下さい。

⚠ 騒音源からは離れて、できるだけ会話の相手に近づいて使用して下さい。

⚠ 本製品を使用しない場合は、まめに電源を切って下さい。長時間使用

しない場合は、電池が製品の部品を腐食させないよう、電池を取り出して下さい。

⃠ お客様ご自身で分解や修理、改造をしないで下さい。損壊、漏電または回路を故障させる恐れがあります。修理の必要がある場合は、すみやかに販売店にご連絡下さい。

⃠ お客様ご自身で分解や修理、改造をされた場合、保証期間であっても保証の対象外となります。

メンテナンス

⚠ 落下させたり衝撃を与えないで下さい。ケース及び内部の部品が損壊する恐れがあります。電池交換或いは掃除する際、柔らかい布をテーブルに乗せて下さい。

⚠ 湿気を与えないようにして下さい。防水タイプではありません。万一濡らしてしまっても、電子レンジや電気ストーブで乾燥させたり、直射日光に当てたりしないで下さい。濡れてしまった電池は取り出して、電池カバーを開け、乾いたタオル等にのせて湿気を取り除いて下さい。イヤフォン等他の部品が濡れてしまった場合も同様にして下さい。

⚠ 高温、直射日光から避けて下さい。低温かつ湿気の少ない所に保管して下さい。

⚠ 水のみならず、全ての液体に浸けないで下さい。水泳や入浴する場合は、必ず外して下さい。

⚠ イヤフォンは定期的にティッシュペーパ或いは柔らかい布で表面を拭いて掃除して下さい。洗剤や化学薬品は使用しないで下さい。

⚠ 本製品を長時間使用しない場合、乾電池を取り出して電池の消耗を避けて下さい。

異常が起きたと考えられる場合

下記のような異常があったら、直ちに電源を切って、販売店にご相談下さい。絶対自分で修理しないで下さい。

1. 本体に水が浸入し前述のような処置をしても性能が戻らない場合。またその他の異物が侵入した場合。
2. 落下や衝撃によりケースが破裂した場合。
3. 異常音、発煙、異臭等があった場合。

EE-8 圧電式骨伝導聴音補助器（非電磁式）



①LMH：周波数（低・中・高）切替スイッチ
②音量（右）
③音量（左）
④電源スイッチ
⑤LED ランプ
⑥状態表示ランプ
⑦電池カバー

EE-8 耳掛け部品



EE-8 マイクロフォン×2



EE-8 梱包部品



イヤーパッドは 2 種類のサイズが同梱されていますので、お好きな方をご使用下さい。

説明書

保証書

使用方法

✪ 周波数切替スイッチを切り替えてお試しいただくことにより、最高の品質をお楽しみ下さい。

使用順序

1. 電池カバーを開いて、＋・－の方向を間違わずに電池を入れ、電池カバーを閉じます。
2. イヤフォンを耳に装着し、電源スイッチを入れ、LED 電源ランプが点灯することを確認します。
3. 音が最も明瞭に聞こえるまで右・左の音量のボタンを調整して下さい。特に室内で使用する場合は、最初は音量を最小にしてから徐々に上げて調整して下さい。
4. 周波数切替スイッチを切り替えて、最高の品質をお楽しみ下さい。

製品仕様

EE-8 圧電式骨伝導聴音補助器（非電磁式）		
圧電素子		非電磁式圧電骨伝導振動子（日本製）
マイクロフォン		EMC 式マイクロフォン
LED 表示灯	青ランプ	電源オン（使用中）
	赤ランプ	電池切れです。電池を交換して下さい。
電池		単 4 電池×2
動作電圧		0.9V～1.5V
動作電流		40mA
動作温度範囲		-10℃～50℃
外形寸法		80mm（H）× 51mm（W）× 22mm
重量		90g（電池を含む）
使用時間		約 24 時間。使用時間は使用環境により異なります。

✪ 以上の仕様は予告なく変更することがあります。

故障かな？と思ったら

本製品をご使用していて、下記のような現象が出た場合、記載の処置をお試し下さい。現象が解決する場合がございます。

処置をお試ししても依然問題が解決しない場合は、すみやかに販売店にご連絡、ご相談下さい。

症状	原因	処置
電源ランプが点灯しない	スイッチが入ってない	スイッチを入れる
	電池の＋－が正しくセットされていない	正確にセットする
	電池切れ	電池を交換する
音が出ない	ボリュームスイッチがオフになっている	ボリュームスイッチを調整する
	イヤフォンのコードが傷ついている	販売店に相談
	マイクロフォンの穴が汚れ等で塞がれている	マイクロフォンの穴を掃除する

アフターサービス

- 材料、部品及び生産技術の瑕疵による故障に対して、ご購入日から１年間無償修理による保証サービスを提供します。
- 正常状況以外でのご使用による故障に対しては、有償にて修理をいたします。
- 保証期間が過ぎましても、修理が可能な場合、ご希望されれば有償にて修理をいたします。
- 保証書およびご購入時の領収書は必ず保管しておいて下さい。これら２つが揃っていないと保証を受けられません。
- 販売店は商品をお客様に渡す際、保証書に購入日、販売店名、住所、電話番号を記載してお渡し下さい。またお客様には購入時の領収書をなくさないように、とお伝え下さい。

保証の免責規程

以下の場合は保証の対象外とします。

1. 保証書および購入時の領収書の提示がない場合。
2. 保証書に記載された事項が書直されていた場合。
3. ご自身で分解された場合、または故意により破壊された場合。
4. 湿気を受けた際に取扱説明書の記載通りにメンテナンスしなかったことにより引き起こされた湿気の侵入、腐食及びその他の損壊。
5. 本体ケースの損壊や傷、また正常使用時における摩耗等の経時劣化。
6. 圧迫、衝撃、落下または特殊環境での使用による破壊や故障。
7. 消耗品（電池）の交換。

EE-8 圧電式骨伝導聴音補助器（非電磁式）

保証書

製品名称：EE-8 圧電式骨伝導聴音補助器（非電磁式）

＊お客様記入

氏　　名	
電話番号	
e-mail	
住　　所	
＊購入日	年　　月　　日
保証期間	購入日から１年間
＊販売店名・住所・電話番号	